



Tröger-2m, Tröger Modellbahnbeschriftung
Im Winkel 1a, 14974 Ludwigsfelde,
Tel.: 03378 - 874285, Fax +49 321 211 986 94
info@troeger-2m.de, www.troeger-2m.de

Verarbeitungshinweise für wetterfeste Folien:

Sie haben gerade ihr eigenes Modell vollendet, oder umgebaut, und wollen es mit diesem TMB - Beschriftungssatz beschriften? Damit Sie immer Freude an Ihrem Modell haben, beachten Sie bitte folgendes:

Der Untergrund muss glatt, staub- und fettfrei sein. Eventuelle alte Beschriftung sollte entfernt werden oder alternativ mit einer weißen Folie flächendeckend abgeklebt werden, da die alte Beschriftung sonst durchscheint. Wenn Sie sich entschieden haben, die alte Beschriftung zu entfernen, sollten Sie bei großflächiger Bedruckung nicht mit Tampondruckentferner arbeiten, sondern die alte Beschriftung mit 120er Naßschleifpapier, oder feiner, behutsam entfernen.

Nun schneiden Sie an den Schneidelinien die neue Beschriftung mit einem scharfen Cuttermesser aus und positionieren sie schon mal probeweise ohne die Trägerfolie abziehen auf dem Modell. So können Sie genau sehen, ob alles passt. Wenn alles OK ist, nehmen sie die Beschriftung wieder ab und legen sie mit der Druckseite auf den Tisch und klappen an einer Seite eine Ecke der Trägerfolie um. Nun können Sie die Beschriftung wie zuvor wieder auf dem Modell genau positionieren ohne sie an der Ecke (ohne Trägerfolie) anzudrücken. Wenn alles genau liegt, drücken Sie die Ecke fest, klappen den Rest der Beschriftung um und ziehen mit der einen Hand die Trägerfolie ab und wischen mit der anderen Hand mit einem Tuch die Folie fest, indem Sie die Luftblasen nach außen streichen.

Zur Verbesserung der Haltbarkeit z.B. für den Außeneinsatz der Fahrzeuge und als Kratzschutz, kann nach dem Beschriften das Fahrzeug mit Klarlack übersprüht werden.

Achtung: Verträglichkeit mit dem Grundlack an verdeckter Stelle prüfen, und in mehreren dünnen Schichten sprühen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem Modell.